


# USER MANUAL

## SSD ENCLOSURE



Please be patient for a few seconds while watching the video as it needs to buffer.

For tutorial videos , FAQs , manuals , and more information , please scan the QR code below.

**USER MANUAL**

## Catalogs

- CU874N Series (English) .....02
- CU874N シリーズ ( 日本語 ) .....05
- CU874N Serie (Deutsch) .....08
- Serie CU874N (Español) .....11
- Série CU874N (Français) .....14
- Serie CU874N (Italiano) .....17
- CU874N 系列 ( 中文 ) .....20

## SSD Enclosure User Manual

### CU874N Series (English)

**Preface:**  
Dear User, Thank you for choosing VCOM products. To better understand the CU874N series hard drive enclosure, please carefully read this manual before use. We wish you a pleasant experience!

**Product Overview:**

1. Enclosure Cover
2. Rear Cover Screw
3. Working Status Indicator Light
4. Green Light On: Working and Standby Status
5. Green Light Flashing: Data Reading/Writing Status
6. Type-C Data Interface (40Gbps)

**Installation Method**

1. Unscrew the rear cover screws and open the rear cover.
2. Apply the thermal pads to both sides of the M.2 SSD before inserting it, slowly insert it into the M.2 interface and secure the SSD with screws.
3. Close the rear cover, press down the SSD, and tighten the fixing screws.

## SSD Gehäuse Benutzerhandbuch

### CU874N Serie (Deutsch)

**Vorwort:**  
Sehr geehrter Benutzer, vielen Dank, dass Sie sich für ein VCOM-Produkt entschieden haben. Um die CU874N-Serie des Festplattengehäuses besser zu verstehen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie es verwenden. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Nutzung!

**Produktübersicht:**

1. Gehäuseabdeckung
2. Rückwand-Schraube
3. Statusanzeige-LED
4. Grüne LED leuchtet: Arbeits- und Standby-Modus
5. Grüne LED blinkt: Datenlese- und Schreibmodus
6. Type-C-Datenanschlusstelle (40Gbps)

**Installationsmethode**

1. Lösen Sie die Schrauben an der Rückwand und öffnen Sie die Rückwand.
2. Bringen Sie Wärmeleitpads auf beiden Seiten der M.2-SSD an, stecken Sie sie langsam in die M.2-Schnittstelle und befestigen Sie die SSD mit Schrauben.
3. Schließen Sie die Rückwand, drücken Sie die SSD nach unten und ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest.

## Manual de l'Utilisateur du Boîtier SSD

### Série CU874N (Français)

**Preface :**  
Cher utilisateur, Merci d'avoir acheté un produit VCOM. Pour mieux comprendre la série de boîtiers pour disques durs CU874N, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation. Nous vous souhaitons une utilisation agréable !

**Présentation du Produit :**

1. Couverture du Boîtier
2. Vis du capot arrière
3. Indicateur de statut
4. Voyant vert allumé : Mode de fonctionnement et veille
5. Voyant vert clignotant : Mode de lecture/écriture des données
6. Interface de données Type-C (40Gbps)

**Méthode d'installation**

1. Dévissez les vis de fixation du capot arrière et ouvrez le capot.
2. Après avoir appliqué les tampons thermiques sur les deux côtés du SSD M.2, insérez-le lentement dans l'interface M.2 et fixez-le avec les vis.
3. Refermez le capot arrière, appuyez sur le SSD et serrez les vis de fixation.

## Manual del Usuario de la Caja de SSD

### Serie CU874N (Español)

**Prólogo:**  
Estimado usuario, Gracias por comprar productos VCOM. Para comprender mejor la serie de carcassas para discos duros CU874N, lea atentamente este manual antes de su uso. Le deseamos una experiencia agradable!

**Presentación del Producto:**

1. Cubierta del Enclosure
2. Tornillo de la tapa trasera
3. Indicador de estado de funcionamiento
4. Luz verde encendida: Estado de trabajo y espera
5. Luz verde parpadeando: Estado de lectura/escritura de datos
6. Interfaz de datos Type-C (40Gbps)

**Método de Instalación**

1. Desatornille los tornillos de fijación de la tapa trasera y abra la tapa trasera.
2. Después de aplicar almohadillas térmicas en ambos lados del SSD M.2, insértelo lentamente en la interfaz M.2 y asegúrelo con los tornillos.
3. Cierre la tapa trasera, presione el SSD y apriete los tornillos de fijación.

## SSDインクロージャー取扱説明書

### CU874Nシリーズ (日本語)

**前書き**  
VCOM製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。CU874NシリーズSSD 外付けケースをより理解するために、本マニュアルを使用前に注意深くお読みください。快適にご利用いただけますよう、お祈り申し上げます。

**製品概要:**

1. エンクロージャーカバー
2. 背面カバースクリュー
3. 動作状態インジケータライト
4. 緑のフライト点灯: 作業および待機状態
5. 緑のフライト点滅: データ読み書き状態
6. Type-Cデータインターフェース (40Gbps)

**取り付け方法**

1. 背面カバーのスクリューを外し、カバーを開けます。
2. M.2 SSDの両側にサーマルパッドを貼り付けてから、M.2インターフェースにゆっくり挿入し、SSDをスクリューで固定します。
3. 背面カバーを閉じ、SSDを押し下げてから固定スクリューを締めます。

## SSDの使用方法

● 新しく購入したSSDは、使用前にドライブフォーマットのディスクツールでパーティション分割を行う必要があります。

● オペレーティングシステムに合わせた適切なファイルシステムを選択してください。オペレーティングシステムでアプリケーションによって、フォーマット時に適切なファイルシステムを選択し、ストレージを読み書きの効率を向上させます。例えば、WindowsではNTFSやexFATファイルシステムを選択できますし、MacではHFS+やAPFSファイルシステムを選択できます。

● 一部のデバイスでは、BIOSで電圧モードを無効にし、パフォーマンス向上モードを有効にすると、SSDの速度とパフォーマンスが大幅に向上することがあります。

● ホータラールSSDを使用する場合、予期しない損傷によるデータ損失を防ぐために、定期的に重要なデータをバックアップすることを勧めます。

## SSD Gehäuse Benutzerhandbuch

### CU874N Serie (Deutsch)

**注意事項**

- 互換性の確認: ホストデバイスのUSBポートがUSB4またはThunderbolt 3/4をサポートしていることを確認してください。
- USB延長ケーブルの使用を避ける。高品質のUSB延長ケーブルは、データ転送速度を低下させ、ドライブの性能に影響を与える可能性があります。
- 操作上の注意: SSDの挿入や取り外しの際は、エンクロージャーやSSDを握らないように注意してください。
- 保管のアドバイス: エンクロージャーは直射日光や湿気を避け、冷暗所に保管してください。

**トラブルシューティング:**

- Q: SSDが動作しないのはなぜですか?  
A: エンクロージャーが正しく取り付けられていないか、接続が変更されているか、作業状態インジケータライトが点灯しているか確認してください。
- Q: 購入したばかりのSSDが使用できないのはなぜですか?  
A: 新しく購入したSSDは、使用前にドライブフォーマットのディスクツールでパーティション分割が必要です。
- Q: SSDの転送速度が遅いのはなぜですか?  
A: 使用中に熱が発生しますが、SSDインクロージャーが熱を放散する役割を果たします。
- Q: ポートが正しく接続されているかどうかを確認し、エンクロージャーがUSB4またはThunderbolt 3/4に接続されていることを確認してください。
- Q: ホータラールSSDを使用する場合、予期しない損傷によるデータ損失を防ぐために、定期的に重要なデータをバックアップすることを勧めます。

**パッケージ内容**

- M.2 SSDエンクロージャー
- USB-C to USB-C データケーブル (USB4)
- サーマルシムパッド x1
- スクリュー x1
- ユーザーマニュアル

## SSD Gehäuse Benutzerhandbuch

### CU874N Serie (Deutsch)

**Wichtige Hinweise**

- Sichern Sie vor der Verwendung dieses Produkts die Daten auf Ihrer Festplatte im Voraus.
- Wenn Sie die externe Festplatte vom Computer entfernen, führen Sie zuerst den Vorgang „Sicheres Entfernen“ am Computer aus, um Datenverlust zu vermeiden.
- Ziehen Sie die Festplatte beim Kopieren von Daten nicht gewaltsam heraus, um den Verlust von Dateien oder Schäden an der Festplatte zu vermeiden.
- Die Wiederherstellung von Daten, die durch falsche Bedienung oder menschliches Versagen verloren gegangen sind, ist nicht im Garantiumfang enthalten. Stellen Sie sicher, dass wichtige Daten regelmäßig gesichert werden.
- Dieses Produkt verfügt über eine exklusive Firmware, und es ist strengstens untersagt, nicht unternehmenseigene Firmware zu aktualisieren.

**Verwendung der SSD**

1. Ein neu gekaufte SSD muss im Geräte-Manager mit einem FestplattenTool partitioniert werden, bevor sie verwendet werden kann.
2. Wählen Sie das geeignete Dateisystem: Je nach Betriebssystem und Anwendungen wählen Sie das geeignete Dateisystem zur Formatierung, um die Speicher- und Lese-/Schreibleistung zu optimieren. Beispielsweise können Sie unter Windows das NTFS- oder exFAT-Dateisystem wählen; unter Mac können Sie das HFS+ oder APFS-Dateisystem wählen.
3. Einige Geräte erfordern das Deaktivieren des Energiesparmodus im BIOS und das Aktivieren des Hochleistungsmodus im BIOS-Menü für die Energieoptionen, um die Geschwindigkeit und Leistung der SSD erheblich zu steigern.
4. Es wird empfohlen, wichtige Daten regelmäßig zu sichern, um Datenverlust durch unvorhergesehene Ereignisse zu vermeiden, wenn eine tragbare SSD verwendet wird.

## Manual de l'Utilisateur du Boîtier SSD

### Série CU874N (Français)

**Consignes importantes**

- Avant d'utiliser ce produit, veuillez sauvegarder les données de votre disque dur à l'avance.
- Lorsque vous retirez le disque dur externe de l'ordinateur, effectuez d'abord l'opération "Retrait sécurisé" sur l'ordinateur pour éviter toute perte de données.
- Ne retirez pas le disque dur de force pendant le transfert de données afin d'éviter la perte de fichiers ou d'endommager le disque dur.
- La récupération des données perdues en raison d'une mauvaise manipulation ou d'un dommage causé par l'utilisateur n'est pas couverte par la garantie. Assurez-vous de sauvegarder régulièrement vos données importantes.
- Ce produit utilise un firmware exclusif. Il est strictement interdit de le mettre à jour avec un firmware non autorisé par l'entreprise.

**Utilisation du SSD**

1. Un SSD neuf doit être partitionné à l'aide de l'outil de gestion des disques dans le Gestionnaire de périphériques avant de pouvoir être utilisé.
2. Sélectionnez le système de fichiers approprié : En fonction du système d'exploitation et des applications, sélectionnez le système de fichiers approprié pour le formatage afin d'améliorer l'efficacité du stockage et de la lecture/écriture. Par exemple, sous Windows, vous pouvez choisir les systèmes de fichiers NTFS ou exFAT ; sous Mac, vous pouvez choisir les systèmes de fichiers HFS+ ou APFS.
3. Certains appareils nécessitent la désactivation du mode économie d'énergie dans le BIOS et l'activation du mode haute performance dans le menu des options d'alimentation du BIOS, ce qui peut considérablement augmenter la vitesse et les performances du SSD.
4. Lors de l'utilisation d'un SSD portable, il est recommandé de sauvegarder régulièrement les données importantes pour éviter toute perte de données en cas d'imprévu.

## Manual de l'Utilisateur du Boîtier SSD

### Série CU874N (Français)

**Précautions**

- Avis de compatibilité : Assurez-vous que le port USB de votre appareil hôte prend en charge USB4 ou Thunderbolt 3/4 pour obtenir les meilleures performances.
- Évitez d'utiliser des rallonges USB : La qualité des rallonges USB peut être problématique, entraînant des erreurs de synchronisation des données et affectant le bon fonctionnement du disque amovible.
- Précautions d'utilisation : Lors de l'insertion ou du retrait du SSD, évitez d'utiliser une force excessive pour ne pas endommager le boîtier ou le SSD.
- Précautions de stockage : Conservez le boîtier dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

**Dépannage**

- Q : Pourquoi mon SSD ne fonctionne-t-il pas ?  
R : Vérifiez si le boîtier du disque dur est correctement installé, si la connexion est stable et si le voyant de fonctionnement est allumé.
- Q : Pourquoi ne puis-je pas utiliser mon nouveau SSD ?  
R : Un SSD neuf doit être partitionné à l'aide de l'outil de gestion des disques dans le Gestionnaire de périphériques avant de pouvoir être utilisé.
- Q : Pourquoi le boîtier du SSD chauffe-t-il ?  
R : De la chaleur est générée pendant l'utilisation, et le boîtier du SSD aide à dissiper cette chaleur.
- Q : Pourquoi la vitesse de transfert de mon SSD est-elle si lente ?  
R : Vérifiez si le port est correctement connecté et assurez-vous que le boîtier du disque dur est installé sur un port USB4 ou Thunderbolt 3/4.
- Q : Pourquoi le boîtier du disque dur n'atténue-t-il pas la vitesse annoncée ?  
R : Il est recommandé d'acheter un SSD PCIe 4.0 haute performance pour tirer le meilleur parti des performances de ce boîtier de disque dur.

**Contenu de l'Emballage**

- Boîtier SSD M.2
- Câble de données USB-C vers USB-C (USB4)
- Tampon thermique en silicone
- Kit de vis
- Tournevis
- Manuel de l'utilisateur

## Manuale dell'Utente del Case SSD

### Serie CU874N (Italiano)

**Prefazione:**  
Gentile utente, Grazie per aver acquistato un prodotto VCOM. Per comprendere meglio la serie di box per dischi rigidi CU874N, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso. Le auguriamo una piacevole esperienza d'uso!

**Presentazione del Prodotto**

1. Copertura dell'Involucro
2. Vite del coperchio posteriore
3. Indicatore di stato operativo
4. Luce verde accesa: Modalità operativa e standby
5. Luce verde lampeggiante: Modalità di lettura/scrittura dei dati
6. Interfaccia dati Type-C (40Gbps)

**Metodo di Installazione**

1. Svitare le viti di fissaggio del coperchio posteriore e aprire il coperchio.
2. Dopo aver applicato i pad termici su entrambi i lati dell'SSD M.2, inserirlo lentamente nell'interfaccia M.2 e fissarlo con le viti.
3. Chiudere il coperchio posteriore, premere sull'SSD e stringere le viti di fissaggio.

## Precauciones

- Aviso de compatibilidad: Asegúrese de que el puerto USB de su dispositivo host sea compatible con USB4 o Thunderbolt 3/4 para obtener el mejor rendimiento.
- Evite usar cables de extensión USB: La calidad de los cables de extensión USB puede ser problemática, lo que podría provocar errores de sincronización de datos y afectar el funcionamiento normal de la unidad extraíble.
- Precauciones operativas: Al insertar o retirar el SSD, evite usar demasiada fuerza para no dañar la carcasa o el SSD.
- Sugerencias de almacenamiento: Guarde la carcasa en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y la humedad.

**Solución de problemas**

- P: ¿Por qué no funciona mi SSD?  
R: Verifique si la carcasa del disco duro está instalada correctamente, si la conexión es estable y si el indicador de funcionamiento está encendido.
- P: ¿Por qué se calienta la carcasa del SSD?  
R: El SSD recién comprado debe particionarse con las herramientas de disco en el Administrador de Dispositivos antes de poder utilizarse.
- P: ¿Por qué se calienta la carcasa del SSD?  
R: Se genera calor durante el uso, y la carcasa del SSD ayuda a disipar el calor.
- P: ¿Por qué es tan lenta la velocidad de transferencia de mi SSD?  
R: Verifique si el puerto está correctamente conectado y asegúrese de que la carcasa del disco duro está instalada en un puerto USB4 o Thunderbolt 3/4.
- P: ¿Por qué la carcasa del disco duro no alcanza la velocidad anunciada?  
R: Se recomienda adquirir un SSD PCIe 4.0 de alto rendimiento para aprovechar al máximo el rendimiento de esta carcasa para discos duros.

**Contenido del Paquete**

- Carcasa para SSD M.2
- Cable de datos USB-C a USB-C (USB4)
- Almohadilla térmica de silicona
- Kit de tornillos
- Destornillador
- Manual del usuario

## Precauzioni

- Avviso di compatibilità: Assicurarsi che la porta USB del dispositivo host supporti USB4 o Thunderbolt 3/4 per ottenere le migliori prestazioni.
- Evitare l'uso di cavi di estensione USB: La qualità dei cavi di estensione USB può essere problematica, causando errori di sincronizzazione dei dati e influenzando il normale funzionamento dell'unità rimovibile.
- Precauzioni operative: Durante l'inserimento o la rimozione dell'SSD, evitare di applicare troppa forza per non danneggiare il box o l'SSD.
- Suggerimenti per la conservazione: Conservare il box in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

**Risoluzione dei Problemi**

- P: Perché il mio SSD non funziona?  
R: Verificare che il box per dischi rigidi sia installato correttamente, che la connessione sia stabile e che l'indicatore di funzionamento sia acceso.
- P: Perché non riesco a utilizzare il mio nuovo SSD?  
R: Un SSD appena acquistato deve essere partizionato utilizzando gli strumenti del disco nel Gestore Dispositivi prima di poter essere utilizzato.
- P: Perché il box dell'SSD si surriscalda?  
R: Durante l'uso viene generato calore e il box dell'SSD aiuta a dissiparlo.
- P: Perché la velocità di trasferimento del mio SSD è così lenta?  
R: Verificare che la porta sia correttamente collegata e assicurarsi che il box per dischi rigidi sia installato su una porta USB4 o Thunderbolt 3/4.
- P: Perché il box per dischi rigidi non raggiunge la velocità pubblicizzata?  
R: Si consiglia di acquistare un SSD PCIe 4.0 ad alte prestazioni per sfruttare al massimo le capacità di questo box per dischi rigidi.

**Contenuto della Confezione**

- Box per SSD M.2
- Cavo dati USB-C a USB-C (USB4)
- Pad termico in silicone
- Kit di viti
- Cacciavite
- Manuale dell'utente

## 硬盘盒使用说明书

### CU874N系列 (中文)

**前言:**  
尊敬的用户，感谢您购买VCOM产品。为了更好地地了解CU874N系列硬盘盒，请在使用前仔细阅读本手册。祝您使用愉快！

**产品展示**

1. 硬盘盒盖板
2. 后盖螺丝
3. 工作状态指示灯
4. 绿灯亮: 工作及待机状态
5. 绿灯闪烁: 读写数据状态
6. Type-C数据接口 (40Gbps)

**【安装方法】**

1. 拧开后盖板固定螺丝，打开后盖板。
2. 将M.2固态硬盘双面贴导热垫后缓慢插进M.2接口中，用螺丝固定好硬盘。
3. 合上后盖板压住固态硬盘，将固定螺丝拧紧。

## 【重要提示】

- 兼容性注意: 请确保您的主机设备USB接口支持USB4或者Thunderbolt 3/4, 以获得最佳性能。
- 避免使用USB延长线: USB延长线的质量可能有问题, 可能导致数据同步错误, 影响可移动驱动设备的正常工作。
- 操作注意事项: 插入/移除硬盘时, 请避免使用过大的力量, 以免损坏机箱或SSD。
- 存储建议: 将机箱存放在阴凉干燥的地方, 远离阳光直射和湿度。

**【故障排除】**

问: 我的SSD为什么不能工作?  
答: 请检查硬盘盒是否安装正确, 连接是否稳定, 以及硬盘盒工作指示灯是否亮起。

问: 为什么我无法使用新购买的SSD?  
答: 新购买的SSD需要在设备管理器中使用磁盘工具进行分区后才能使用。

问: 为什么SSD外壳会发热?  
答: 在使用时会产生热量, SSD外壳有助于散热。

问: 为什么我的SSD性能速度很慢?  
答: 请检查接口是否正确连接, 请确保硬盘盒安装在USB4或者Thunderbolt 3/4上。

问: 硬盘盒为什么达不到宣传的速率?  
答: 建议使用高性能的PCIe4.0 SSD才能发挥该硬盘盒的最大性能。

**【包装清单】**

- M.2 SSD硬盘盒
- USB-C to USB-C 数据线 (USB4)
- 硅胶散热垫
- 螺丝套件
- 螺丝刀
- 用户手册

## 【重要提示】

- 兼容性注意: 请确保您的主机设备USB接口支持USB4或者Thunderbolt 3/4, 以获得最佳性能。
- 避免使用USB延长线: USB延长线的质量可能有问题, 可能导致数据同步错误, 影响可移动驱动设备的正常工作。
- 操作注意事项: 插入/移除硬盘时, 请避免使用过大的力量, 以免损坏机箱或SSD。
- 存储建议: 将机箱存放在阴凉干燥的地方, 远离阳光直射和湿度。

**【故障排除】**

问: 我的SSD为什么不能工作?  
答: 请检查硬盘盒是否安装正确, 连接是否稳定, 以及硬盘盒工作指示灯是否亮起。

问: 为什么我无法使用新购买的SSD?  
答: 新购买的SSD需要在设备管理器中使用磁盘工具进行分区后才能使用。

问: 为什么SSD外壳会发热?  
答: 在使用时会产生热量, SSD外壳有助于散热。

问: 为什么我的SSD性能速度很慢?  
答: 请检查接口是否正确连接, 请确保硬盘盒安装在USB4或者Thunderbolt 3/4上。

问: 硬盘盒为什么达不到宣传的速率?  
答: 建议使用高性能的PCIe4.0 SSD才能发挥该硬盘盒的最大性能。

**【包装清单】**

- M.2 SSD硬盘盒
- USB-C to USB-C 数据线 (USB4)
- 硅胶散热垫
- 螺丝套件
- 螺丝刀
- 用户手册

## Manuale dell'Utente del Case SSD

### Serie CU874N (Italiano)

**Prefazione:**  
Gentile utente, Grazie per aver acquistato un prodotto VCOM. Per comprendere meglio la serie di box per dischi rigidi CU874N, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso. Le auguriamo una piacevole esperienza d'uso!

**Presentazione del Prodotto**

1. Copertura dell'Involucro
2. Vite del coperchio posteriore
3. Indicatore di stato operativo
4. Luce verde accesa: Modalità operativa e standby
5. Luce verde lampeggiante: Modalità di lettura/scrittura dei dati
6. Interfaccia dati Type-C (40Gbps)

**Metodo di Installazione**

1. Svitare le viti di fissaggio del coperchio posteriore e aprire il coperchio.
2. Dopo aver applicato i pad termici su entrambi i lati dell'SSD M.2, inserirlo lentamente nell'interfaccia M.2 e fissarlo con le viti.
3. Chiudere il coperchio posteriore, premere sull'SSD e stringere le viti di fissaggio.

## Precauciones

- Aviso de compatibilidad: Assicurarsi che la porta USB del dispositivo host supporti USB4 o Thunderbolt 3/4 per ottenere le migliori prestazioni.
- Evitare l'uso di cavi di estensione USB: La qualità dei cavi di estensione USB può essere problematica, causando errori di sincronizzazione dei dati e influenzando il normale funzionamento dell'unità rimovibile.
- Precauzioni operative: Durante l'inserimento o la rimozione dell'SSD, evitare di applicare troppa forza per non danneggiare il box o l'SSD.
- Suggerimenti per la conservazione: Conservare il box in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

**Risoluzione dei Problemi**

- P: Perché il mio SSD non funziona?  
R: Verificare che il box per dischi rigidi sia installato correttamente, che la connessione sia stabile e che l'indicatore di funzionamento sia acceso.
- P: Perché non riesco a utilizzare il mio nuovo SSD?  
R: Un SSD appena acquistato deve essere partizionato utilizzando gli strumenti del disco nel Gestore Dispositivi prima di poter essere utilizzato.
- P: Perché il box dell'SSD si surriscalda?  
R: Durante l'uso viene generato calore e il box dell'SSD aiuta a dissiparlo.
- P: Perché la velocità di trasferimento del mio SSD è così lenta?  
R: Verificare che la porta sia correttamente collegata e assicurarsi che il box per dischi rigidi sia installato su una porta USB4 o Thunderbolt 3/4.
- P: Perché il box per dischi rigidi non raggiunge la velocità pubblicizzata?  
R: Si consiglia di acquistare un SSD PCIe 4.0 ad alte prestazioni per sfruttare al massimo le capacità di questo box per dischi rigidi.

**Contenuto della Confezione**

- Box per SSD M.2
- Cavo dati USB-C a USB-C (USB4)
- Pad termico in silicone
- Kit di viti
- Cacciavite
- Manuale dell'utente

## 硬盘盒使用说明书

### CU874N系列 (中文)

**前言:**  
尊敬的用户，感谢您购买VCOM产品。为了更好地地了解CU874N系列硬盘盒，请在使用前仔细阅读本手册。祝您使用愉快！

**产品展示**

1. 硬盘盒盖板
2. 后盖螺丝
3. 工作状态指示灯
4. 绿灯亮: 工作及待机状态
5. 绿灯闪烁: 读写数据状态
6. Type-C数据接口 (40Gbps)

**【安装方法】**

1. 拧开后盖板固定螺丝，打开后盖板。
2. 将M.2固态硬盘双面贴导热垫后缓慢插进M.2接口中，用螺丝固定好硬盘。
3. 合上后盖板压住固态硬盘，将固定螺丝拧紧。

## 【重要提示】

- 兼容性注意: 请确保您的主机设备USB接口支持USB4或者Thunderbolt 3/4, 以获得最佳性能。
- 避免使用USB延长线: USB延长线的质量可能有问题, 可能导致数据同步错误, 影响可移动驱动设备的正常工作。
- 操作注意事项: 插入/移除硬盘时, 请避免使用过大的力量, 以免损坏机箱或SSD。
- 存储建议: 将机箱存放在阴凉干燥的地方, 远离阳光直射和湿度。

**【故障排除】**

问: 我的SSD为什么不能工作?  
答: 请检查硬盘盒是否安装正确, 连接是否稳定, 以及硬盘盒工作指示灯是否亮起。

问: 为什么我无法使用新购买的SSD?  
答: 新购买的SSD需要在设备管理器中使用磁盘工具进行分区后才能使用。

问: 为什么SSD外壳会发热?  
答: 在使用时会产生热量, SSD外壳有助于散热。

问: 为什么我的SSD性能速度很慢?  
答: 请检查接口是否正确连接, 请确保硬盘盒安装在USB4或者Thunderbolt 3/4上。

问: 硬盘盒为什么达不到宣传的速率?  
答: 建议使用高性能的PCIe4.0 SSD才能发挥该硬盘盒的最大性能。

**【包装清单】**

- M.2 SSD硬盘盒
- USB-C to USB-C 数据线 (USB4)
- 硅胶散热垫
- 螺丝套件
- 螺丝刀
- 用户手册

## 【重要提示】

- 兼容性注意: 请确保您的主机设备USB接口支持USB4或者Thunderbolt 3/4, 以获得最佳性能。
- 避免使用USB延长线: USB延长线的质量可能有问题, 可能导致数据同步错误, 影响可移动驱动设备的正常工作。
- 操作注意事项: 插入/移除硬盘时, 请避免使用过大的力量, 以免损坏机箱或SSD。
- 存储建议: 将机箱存放在阴凉干燥的地方, 远离阳光直射和湿度。

**【故障排除】**

问: 我的SSD为什么不能工作?  
答: 请检查硬盘盒是否安装正确, 连接是否稳定, 以及硬盘盒工作指示灯是否亮起。

问: 为什么我无法使用新购买的SSD?  
答: 新购买的SSD需要在设备管理器中使用磁盘工具进行分区后才能使用。

问: 为什么SSD外壳会发热?  
答: 在使用时会产生热量, SSD外壳有助于散热。

问: 为什么我的SSD性能速度很慢?  
答: 请检查接口是否正确连接, 请确保硬盘盒安装在USB4或者Thunderbolt 3/4上。

问: 硬盘盒为什么达不到宣传的速率?  
答: 建议使用高性能的PCIe4.0 SSD才能发挥该硬盘盒的最大性能。

**【包装清单】**

- M.2 SSD硬盘盒
- USB-C to USB-C 数据线 (USB4)
- 硅胶散热垫
- 螺丝套件
- 螺丝刀
- 用户手册

## 【重要提示】

- 兼容性注意: 请确保您的主机设备USB接口支持USB4或者Thunderbolt 3/4, 以获得最佳性能。
- 避免使用USB延长线: USB延长线的质量可能有问题, 可能导致数据同步错误, 影响可移动驱动设备的正常工作。
- 操作注意事项: 插入/移除硬盘时, 请避免使用过大的力量, 以免损坏机箱或SSD。
- 存储建议: 将机箱存放在阴凉干燥的地方, 远离阳光直射和湿度。

**【故障排除】**

问: 我的SSD为什么不能工作?  
答: 请检查硬盘盒是否安装正确, 连接是否稳定, 以及硬盘盒工作指示灯是否亮起。

问: 为什么我无法使用新购买的SSD?  
答: 新购买的SSD需要在设备管理器中使用磁盘工具进行分区后才能使用。

问: 为什么SSD外壳会发热?  
答: 在使用时会产生热量, SSD外壳有助于散热。

问: 为什么我的SSD性能速度很慢?  
答: 请检查接口是否正确连接, 请确保硬盘盒安装在USB4或者Thunderbolt 3/4上。

问: 硬盘盒为什么达不到宣传的速率?  
答: 建议使用高性能的PCIe4.0 SSD才能发挥该硬盘盒的最大性能。

**【包装清单】**

- M.2 SSD硬盘盒
- USB-C to USB-C 数据线 (USB4)
- 硅胶散热垫
- 螺丝套件
- 螺丝刀
- 用户手册